4. Instruções de limpeza

4.1 Como limpar seu aparelho

4.1.1 Com o copo encaixado no corpo, coloque água com um pouco de detergente neutro. Tampe e ligue por alguns segundos.

4.1.2 Desligue a maquina e retire o plug da tomada para secar e finalizar a limpeza.

4.1.3 Durante a limpeza ou secagem deve-se tomar cuidado para não tocar as lâminas da hélice, pois as mesmas são afiadas e podem causar lesões e cortes.

4.1.4 O corpo do aparelho (motor) não deve ser limpo por jato de água. Nunca o coloque debaixo de torneiras ou mangueiras com água corrente.

⚠Atenção : Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

5. Problemas e possíveis soluções:

Problemas	Causas	Soluções
O aparelho não liga / Parou de funcionar	Falta de energia elétrica ou plug desconectado da rede de energia	Verifique se o plug está conectado na tomada e se há energia na rede elétrica.
	Problema no circuito elétrico interno ou externo do aparelho	Contate a loja ou assistência técnica.
	O protetor térmico acionou	O aparelho superaqueceu, aguarde o seu resfriamento.
Vazamento no corpo	Problema no sistema de vedação	Contate a loja ou assistência técnica.
O produto não tritura	Produto muito grande, impossibilitando o contato com a hélice	Corte o produto em pedaços menores, com aproximadamente 1,5 a 2,0 mm.
	Hélice sem afiação	Contate a loja ou assistência técnica.

TERMO DE GARANTIA

A garantia de 6 meses é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada SPOLU, sendo de fabricação.

Data da venda___/___/___ **Nota Fiscal Nº**_____ **LOTE Nº**_____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota.
A SPOLU responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

SPOLU

Spolu-Benesse do Brasil Ltda.

Fones/Fax: (17) 3546-2193/3546-3062/3546-3068/3546-2084
e-mail: spolu@spolu.com.br - www.spolu.com.br
Rua Lauro Sodré, 769 - Centro - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

SAC
Serviço de Atendimento ao Cliente
e-mail: assistec@spolu.com.br
Fone: (17) 3546 - 3068

"Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio"

SPOLU

Manual de Instruções

Liquidificador Inox

Alta Rotação

Modelos

SPL - 022/023/063/064

1. Introdução

1.1 Informações Básicas

1.1.1 Os liquidificadores Spolu possuem copo e corpo produzidos em aço inox e tampa em alumínio repuxado (4 litros) ou plástica/acrilico (2 litros).

1.1.2 Sua função é triturar e liquidificar alimentos destinados a produção de sucos ou massas leves. O liquidificador inox de alta rotação não tem como função processar ¨pastas¨ com textura grossa (espessa).

1.1.3 Este aparelho é de uso exclusivamente residencial.

⚠ PERIGO Este equipamento NÃO deve ser utilizado para preparo de polpas congeladas da fruta açaí.

1.2 Características técnicas

Produto	*Liq. 2 Lts. 127 V*	*Liq. 2 Lts. 220 V*	*Liq. 4 Lts. 127 V*	*Liq. 4 Lts. 220 V*
Referência	SPL - 023	SPL - 022	SPL - 063	SPL - 064
Prof. do copo [mm]	230	230	291	291
Potência Nominal [W]	328	328	448	448
Frequência [Hz]	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Tensão [V]	127	220	127	220
Consumo [kW/H]	0,32	0,32	0,5	0,5
Rotação [rpm]	18.000	18.000	18.000	18.000
Peso Liq.[Kg]	2,745	2,745	3,790	3,790
Altura [mm]	492	492	548	548

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia com atenção as instruções antes de usar o aparelho

1.3.2 Este aparelho funciona em uma única tensão. Verifique sua rede elétrica.

1.3.3 Não ligue/utilize o aparelho caso alguma componente aparente (cabo, plug, corpo, chave seletora e ou liga/desliga) esteja danificado.

1.3.4 Nunca utilize este ou qualquer outro aparelho elétrico se estiver com os pés descalços ou molhados.

1.3.5 Mantenha plugs e chaves (seletora e liga/desliga) livre da exposição a líquidos. Certifique-se que não haja contato direto do plug ou cabo com superficies úmidas.

1.3.6 Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais, ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoas responsável pela segurança.

1.3.7 Desligue o aparelho da tomada caso não esteja em uso ou sob vigilância.

1.3.8 Não toque nas facas, pois são afiadas. Nunca coloque a mão dentro do copo enquanto estiver ligado ou em uso.

1.3.9 Caso haja travamento das facas, desligue o aparelho antes de remover os ingredientes que estão bloqueando o funcionamento do mesmo.

1.3.10 Não retire ou coloque o copo com o aparelho funcionando.

1.3.11 Não tente consertar ou abrir o aparelho, isso fará com que ele perca a garantia.

1.3.12 Guarde a nota fiscal e este manual (que contém a garantia no verso) para efeito de garantia.

1.3.13 Acessórios avulsos não pertencentes a linha de produtos Spolu podem vir a danificar o aparelho.

1.3.14 Recomenda-se o uso ininterrupto por no máximo 2 minutos, com intervalos entre 1 e 2 minutos.

2. Instruções de uso

⚠ Atenção:
Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituido pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, para evitar riscos.

2.1 Conservação do aparelho

2.1.1 Coloque seu aparelho sobre uma superfície limpa, seca e estável com preferencialmente 850 mm de altura.

2.1.2 Encaixe o copo e retire a tampa.

2.1.3 Coloque os ingredientes, cortados em porções de 15 a 25 mm e adicione uma quantidade de liquido para que o liquidificador tenha um bom rendimento

2.1.4 Não tente triturar produtos de dureza excessiva, pois poderá danificar a máquina ou mesmo fazer com que a faca perca o corte prematuramente. Caso isto ocorra, procure por alguma assistência técnica autorizada.

2.1.5 Coloque a tampa no copo antes de ligá-lo e mantenha a mão sobre ela enquanto o produto estiver em uso.

2.1.6 Desconecte o aparelho da tomada após usar.

⚠ Atenção:
Não retire o bloqueio do copo. Ele garante a sua segurança e eficiência no funcionamento do aparelho.

3. Componentes

DESCRIÇÃO	COD 022/023
01 - Sobre Tampa	SPLP-220
02 - Hélice modelo novo - Liq. 2 L AR	SPLP-085
03 - Arruela de Celeron 15 X 5 mm	SPLP-140
04 - Anel O´ring 6X2 mm	SPLP-143
05 - Mancal com Bucha liq. 2 L AR	SPLP-289
06 - Anel O´ring 24X3,5 mm	SPLP-142
07 - Tampa Plástica	SPLP-176
08 - Copo de inox 2 L AR	SPLP-263
09 - Base do copo 2 L AR	SPLP-105
10 - Mancal com Bucha (Porca)	SPLP-289
11 - Arruela de Celeron 15 X 5 mm	SPLP-140
12 - Acoplamento liq. 1,5 L e 2 L AR	SPLP-240
14 - Acoplamento liq. 1,5 L e 2 L AR	
15 - Parafuso 3/16¨X1¨	SPLP-175
16 - Base superior motor liq. 2 L AR	SPLP-109
17 - Corpo de inox 2 L AR	SPLP-211
18 - Chave liga/desliga - Liqs AR e BR	SPLP-113
19 - Rabicho ligação Liq. 2 e 4 L AR	SPLP-182
20 - Base inferior do motor liq 2 L AR	SPLP-108
21 - Pé de Borracha espremedor P/M/G	SPLP-048
22 - Porca Zincada3/16¨	SPLP-017
23 - Arruela Zincada 3/16¨	SPLP-087
24 - Motor PK 1/4X9,00 mm 127 V	SPLP-015
24 - Motor PK 1/4X9,00 mm 220 V	SPLP-016
25 - Varão 3/16¨X170 mm	SPLP-123